

R A C O R E S P A R A  
T U B O P O L I E T I L E N O



#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar la tuerca del cuerpo del racor e insertarla en el tubo.
2. Introducir en el tubo el anillo de apriete.
3. Introducir en el tubo el anillo tope.
4. Introducir en el tubo la junta tórica.
5. Juntar en el tubo todos los componentes contra el cuerpo del racor hasta que haga tope.
6. Apretar la tuerca en el cuerpo del racor.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO: Latón estampado y arenado CW617N.  
JUNTA TÓRICA: NBR.  
ANILLO TOPE: Latón estampado.  
TUERCA DE APRIETE: Latón CW614N.  
PRESIÓN NOMINAL: PN 25 bar.  
APTO: Para agua corriente sanitaria